

# Watersilo aftap/overloop





# INLEIDING

## I. ALGEMEEN

Deze plaatsingsvoorschriften maken integraal deel uit van het product. Het naleven van deze instructies is dan ook een essentiële voorwaarde voor een correct gebruik en een correcte installatie van het product.

Bollaert BV behoudt zich het recht voor om de informatie in deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

## II. BELANGRIJK

Bollaert BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, specifieke of toevallige schade, noch voor gevolgschade die voortvloeit uit de behandeling of het gebruik van de in dit document beschreven producten.

De afbeeldingen, foto's en illustraties in dit document zijn niet contractueel.

De leverancier, Bollaert BV, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of kosten die voortkomen uit het gebruik van onderdelen van het regenwatersysteem die niet van het originele merk zijn.

Wanneer de silo volledig gevuld is, kan deze afhankelijk van de afmetingen tot 1000 ton wegen. Het is daarom essentieel te zorgen voor een degelijk geconstrueerde en goed verdichte basis.

Uitzonderlijke en zeldzame problemen met een silo kunnen in de meeste gevallen worden teruggevoerd op een instabiel draagvlak, wat kan leiden tot het vervallen van de garantie.

## III. CONTROLE BIJ LEVERING

Controleer of de geleverde producten overeenstemmen met de gegevens vermeld op de leveringsbon.

Controleer de volledige levering op eventuele schade. Schade die tijdens het transport is ontstaan, moet onmiddellijk aan Bollaert BV worden gemeld, volgens de instructies in de algemene voorwaarden.

## IV. CONTACT

Bollaert  
Kon. Astridlaan 63  
9230 Wetteren  
Belgique  
**+32 9 369 13 81**  
**[sales@bollaert.email](mailto:sales@bollaert.email)**

# Wandconnector voor watersilo

## Stap 0 – Benodigde componenten

### 1. Set wandconnector voor watersilo



### 2. Dichtingskit



De connector-set bestaat uit een PVC-verlengstuk [A], twee kunststof ringen [B1] + [B2], een PVC-contramoer [C] en drie verzinkte stalen rozetten [D].

Als dichtingskit gebruiken we meestal Shell Tixophalte Wet Seal & Fix. Dit is een professionele, duurzame, plasto-elastische kit met neutrale uitharding. We gebruiken deze om de stalen rozetten waterdicht op het silozeil te bevestigen.

## Stap 1 – Gaten boren voor de connectoren

Markeer de boorpositie met een metalen centreerpunt en gebruik voorzichtig een gatenzaag om het gat te maken.

Duw niet te hard..



## Stap 2 – Monteer de connectoren opnieuw van buitenaf, inclusief de stalen rozet.

Plaats het PVC-verlengstuk [A], de ring [B1] en één rozet [D] en bevestig deze tijdelijk aan de buitenkant met behulp van plakband.

Snijd in het wandvilt een opening die iets groter is dan het pvc-verlengstuk en plaats vervolgens de tweede rozet op zijn positie.



## Stap 3 – Voltooi de assemblage van de connector.

Steek de connector door de liner door een kleine, nauwsluitende incisie te maken.

Trek de liner over de connector (houd deze recht vanaf de buitenkant) en sluit het gebied rondom de connector af met behulp van de afdichtingskit. Voeg vervolgens de rozet [D] en de witte kunststof ring [B2] toe en draai stevig aan met de PVC contraamoer [C].

